

# KROUŽKOVÁ VAZBA

Tento přístroj slouží k děrování papíru a plastických folií a pro vazbu těchto materiálů pomocí kroužkové vazby. Přístroj používejte pouze k tomuto účelu v souladu s návodem k obsluze.

Materiál k vazbě je k dostání u výpůjčního pultu, **cena kroužkové vazby je 15 Kč** (přední a zadní strana vazby A4, kroužkový hřbet). K dispozici jsou tyto rozměry:

- ∅ 8 mm kapacita do 45 listů
- ∅ 10 mm kapacita do 70 listů
- ∅ 12 mm kapacita do 100 listů
- ∅ 14 mm kapacita do 120 listů
- ∅ 19 mm kapacita do 150 listů

## NÁVOD K OBSLUZE

### Děrování dokumentu

- přední a zadní stranu vazby vždy děrujte zvlášť
- **současně děrujte maximálně 15 listů papíru 80 g/m<sup>2</sup>**
- urovnejte listy papíru a vložte je do děrovací štěrbiny stranou, která má být svázána
- stiskněte tlačítko pro děrování
- vyjměte listy papíru



### Vazba dokumentu

- umístěte kroužkový hřbet za kovový hřeben tak, aby jazýčky směřovaly k vám
- přitáhněte páčku pro vazbu, aby se kroužky vazby dostatečně rozevřely a bylo možné vkládat dokument
- vložte přední stranu vazby lícem dolů na otevřené kroužky hřbetu
- nyní vkládejte listy dokumentu opět lícem dolů, dokud není vložený celý dokument, vložte zadní stranu vazby
- posuňte páčku do původní pozice, tím uzavřete kroužkový hřbet
- dokument vyjměte směrem nahoru



### Odstranění odpadu po děrování

- odpadní zásuvka je umístěna na pravém boku přístroje, je nutné ji pravidelně vyprazdňovat, aby nedošlo k ucpání
- zásuvku celou vysuňte a odpad vysypte
- zásuvku opět zasuňte, až zacvakne do původní polohy



Hotovo ☺