

Dálkové ovládání

1 – vypnutí	18 – časovač vyp.
2 – červená zelená žlutá modrá	19 – nastavení studené bílé
3 – teplá bílá	20 – neutrální bílá
4 – studená bílá	21 – bílá (teplá/studená), hlavní světlo ON/OFF
5 – neutrální bílá	22 – automatický demo režim RGB
6 – časovač: 30 min	23 – stálé nastavení RGB
7 – intenzita +	24 – manuální demo režim RGB
8 – nastavení teplé bílé	25 - RGB vyp.
9 – intenzita –	26 - OFF/ skupina A
10 – noční světlo	27 – programovat / skupina A
11 – intenzita RGB +	28 - OFF/ skupina B
12 – intenzita RGB –	29 – programovat / skupina B
13 – ON / skupina A	30 - OFF/ skupina C
14 – ON / skupina B	31 – programovat / skupina C
15 – ON / skupina C	32 - OFF/ skupina D
16 – ON / skupina D	32 – programovat / skupina D
17 – zapnutí	CCT – nastavitelné bílé světlo
RGB – nastavitelné barevné světlo	

Před prvním použitím dálkového ovládání je nutno spárovat svítidlo a dálkový ovladač. Za tím účelem proveďte tyto kroky:

Spárovat dálkové ovládání

1. Zapněte svítidlo vypínačem na stěně.
2. Během tří sekund třikrát stiskněte tlačítko ON („I“), poté světlo třikrát zabliká a potvrdí tak úspěšné přiřazení svítidla.
3. Pro přiřazení více svítidel k jedné skupině zopakujte výše popsany postup, dokud nebudou přiřazena všechna světla. Pokud jste přiřadili více svítidel k jedné skupině, budete tato svítidla vždy ovládat synchronně a není je pak možné ovládat jednotlivě (např. stmívač, změna barvy, ON/OFF).
4. Pokud jste přiřadili více světél k různým skupinám, avšak ovládáte je společným dálkovým ovladačem, stiskněte před volbou dané skupiny nejprve tlačítko ON („I“) příslušné skupiny.

Tlačítka k programování uživatelem

Stiskněte tlačítko OK po dobu asi 3 vteřin, až se rozsvítí kontrolka, abyste aktuální stav svítidla uložili jako Vámi preferovaný režim svícení. Poté můžete měnit způsob svícení dle svého přání (stmívač, změna barvy, ON/OFF atd.). Vám preferovaný režim svícení můžete kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka „OK“.

Zrušit přiřazení svítidla/ resetovat svítidlo

1. Odpojte svítidlo vypínačem na stěně od elektrického proudu na asi 10 sekund.
2. Pomocí vypínače na stěně znovu zapněte svítidlo.
3. Stiskněte pětkrát za sebou tlačítko OFF („O“) přidělené skupiny, poté svítidlo pětkrát zabliká.
4. Svítidlo bylo úspěšně odstraněno z přidělené skupiny.
5. Svítidlo lze nyní přiřadit k dálkovému ovládnání nebo k jiné skupině na základě výše popsaného postupu.

Současně zapnout/vypnout všechna svítidla přiřazená k dálkovému ovládnání pomocí tlačítek Master ON popř. Master OFF:

Pokud jste přiřadili všechna svítidla k dálkovému ovládnání, lze tato svítidla zapínat a vypínat pomocí tlačítek Master ON, popř. Master OFF.

POZOR:

Svítidla lze ovládat pouze v dosahu dálkového ovladače, který činí maximálně 20 metrů. Stěny a jiné překážky mohou dosah omezit. Pokud dosah dálkového ovládnání klesá, je nutno zkontrolovat baterie (2 x AAA, 1,5 V) a případně je vyměnit.

Ukládnání:

Svítidlo uloží poslední nastavení vybrané dálkovým ovládnáním. Pokud svítidlo vypnete vypínačem na stěně a poté jej opět zapnete, rozsvítí se svítidlo s posledním nastavením.

Tímto společnost BRILLIANT AG prohlašuje, že dálkové ovládnání (model: AT-RF-2001) odpovídá základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Kopie podepsaného a datovaného prohlášení o shodě lze získat na požádání u Brilliant AG, Brilliantstr. 1, D-27442 Gnarrenburg.

Tento světelný zdroj nelze vyměnit, pokud světelný zdroj dosáhne své délky provozuschopnosti, je nutno celé svítidlo vyměnit.

Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem!