

## **CZ Univerzální dálkový ovladač – Uživatelský návod**

### **FUNKCE TLAČÍTEK**

**SET** - ukáže stav displeje nebo spustí nastavení

**LEARN** - vyvolá funkce učení aktuálního zařízení při stisknutí a držení tlačítka

**MACRO** - vyvolá povelovou řadu

**POWER** - zapnutí a vypnutí přístroje

**TV, VCR, DVB, DVD, CD, TAPE, TUNER, AUX** – výběr zařízení k ovládání

**MUTE** - ztišení jako u původního ovladače

**0-9** - ovládání jako u původního ovladače

**ENTER** - ovládání jako u původního ovladače

**MENU** - ovládání jako u původního ovladače

**AV** - ovládání jako u původního ovladače TV, jako TV/SAT tlačítka na SAT přijímače nebo set top boxu

**SHOW** – prohledá všechny stanice a předvede Vám je

**ALL OFF** - zapne nebo vypne všechna zařízení

**CH±** - výběr kanálu jako u původního ovladače

**VOL±** - ovládání hlasitosti jako u původního ovladače

MUTE

REW

PLAY

FF

REC

STOP

PAUSE

**OK EXIT** - ovládání jako u původního ovladače

### **ČERVENÁ, ŽLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ PRO FAST TEXT A TELETEXT FUNKCE**

Obraz televize

Teletext před obrazem

Teletext

Podržení stránky

4

Poznámka:

1. K navrácení do původního stavu stiskněte tlačítka EXIT, nebo tlačítka zařízení (např. TV, VCR...)

2. Tlačítka , , , , OK, EXIT jsou v programovacím módu určena pouze pro programování ovladače, neslouží k ovládání zařízení během nastavení.

### **NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ DLE VÝROBCE A KÓDU**

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).

2. Podržte tlačítka SET a pak zároveň tlačítka zařízení (např. TV, DVD...)

3. Po uvolnění tlačítek se zobrazí nabídka značek zařízení na LCD.

4. Tlačítka nebo vyberte značku zařízení (např. „Sony“) potvrďte tlačítkem OK, display zobrazí „SUCCESS“, vystupte do normálního módu.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, tlačítka nebo vyberte z menu vyberte jiný kód značky.

6. Až budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítka OK pro uložení. Na displeji se zobrazí „SUCCESS“; tím je programování ukončeno.

### **PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÝM VYHLEDÁVÁNÍM**

Pokud nastavení zařízení dle výrobce a kódu selže, použijte programování automatickým vyhledáváním pro nalezení správného kódu.

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.).

2. Podržte tlačítka SET po dobu nejméně 3 sekund.

3. Tlačítka nebo vyberte „CODE SETUP“ z menu a potvrďte tlačítkem OK.

Na LCD bude zobrazeno „DEV SEARCH“, potvrďte tlačítkem OK, stiskněte tlačítka zařízení a potvrďte opět tlačítkem OK pro spuštění automatického vyhledávání (ovladač musí být po dobu vyhledávání namířen na zařízení).

4. Pokud zařízení zareaguje vypnutím, ukončete vyhledávání stiskem libovolného tlačítka a pro uložení stiskněte tlačítka OK. LCD zobrazí „SUCCESS“; vystupte do normálního módu (2x stiskněte tlačítka EXIT) a tím je programování ukončeno.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup a vyberte jiný kód zařízení.

### **PROGRAMOVÁNÍ ZADÁNÍM KÓDU**

1. Zapněte zařízení a vložte médium (např. videokazetu, DVD disk atd.) a v seznamu kódů najdete kód odpovídající značce vašeho zařízení (např. Lifetec 003, 010, 062).

2. Podržte tlačítka SET po dobu nejméně 3 sekund.

3. Tlačítka nebo vyberte „CODE SETUP“ z menu a potvrďte tlačítkem OK.

Na LCD bude zobrazeno „DEV SEARCH“, tlačítky nebo vyberte „DEV SETUP“, stiskněte tlačítko OK, vyberte zařízení, které chcete programovat, opět stiskněte OK a zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Volbu potvrďte tlačítkem OK.

5

4. Display zobrazí „SUCCESS“, vystupte do normálního módu (2x stiskněte tlačítko EXIT) a tím je programování ukončeno.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup a vyberte jiný kód zařízení.

## UČENÍ

Je určeno pouze k doplnění předprogramovaných kódů tlačítek.

1. Stiskem tlačítka DEVICE vyberte zařízení, které chcete doprogramovat.

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.

3. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „LEARNING“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „LEARN KEY“ a potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SELECT KEY“; zvolte tlačítko na ovladači, které chcete doprogramovat.

4. LCD zobrazí „WAITING“, namiřte originální ovladač ze vzdálenosti cca 5 cm na přijímací okénko univerzálního ovladače. Stiskněte tlačítko originálního ovladače a vyčkejte až display zobrazí „SUCCESS“. Pokus učení selže, pokuste se postup zopakovat. Pro uložení a ukončení učení stiskněte tlačítko zařízení, pro nějž jste doprogramovali funkce.

5. Vyzkoušejte funkci tlačítek dálkového ovládání, pokud nefungují, opakujte postup.

Poznámka:

1. Naprogramované tlačítko může být znovu přeprogramováno. V tom případě je uložen vždy poslední příkaz.

2. Mohou být naprogramována všechna obvyklá tlačítka kromě tlačítek SHOW, MACRO, SET, LEARN a ALL OFF.

3. Naprogramování některých kódů nemusí být úspěšné.

4. Je možné naprogramovat cca 100 tlačítek pro 8 zařízení.

## MAZÁNÍ NAPROGRAMOVANÉHO TLAČÍTKA

1. Stiskem tlačítka DEVICE vyberte zařízení, jehož naučené tlačítko chcete smazat.

2. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.

6

3. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „LEARNING“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „DELETE KEY“, vyberte tlačítko ke smazání, a na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS“ a příkaz je smazán.

4. Pro smazání dalších tlačítek zopakujte krok 3. Poté ukončete mód mazání stiskem tlačítka zařízení.

## SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ PRO ZAŘÍZENÍ

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „LEARNING“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „DELETE DEV“, vyberte zařízení ke smazání a na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS“ a zařízení je smazáno.

3. Pro smazání dalších zařízení zopakujte krok 2. Poté ukončete mód mazání několika stiskem tlačítka EXIT.

## SMAZÁNÍ VŠECH NAPROGRAMOVANÝCH PŘÍKAZŮ V OVLADAČI

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund nebo stiskněte tlačítko LEARN po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „LEARNING“ a potvrďte tlačítkem OK. Zvolte „DELETE ALL“ a na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí „SUCCESS“ a příkazy jsou smazány.

## PROGRAMOVÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „MACRO“ a potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „MACRO1“, „MACRO2“ nebo „MACRO3“ a potvrďte tlačítkem OK.

4. LCD zobrazí „SET UP“; potvrďte tlačítkem OK. LCD zobrazí „SELECT KEY“.

5. Nyní vyberte zařízení a tlačítka která chcete aby Makro zpracovalo - (pokud stisknete TV+POWER+MUTE+AV+DVD+PLAY+VCR+RECORD, pak se nejprve zapne televizor, ztiší se, přepne se na AV, spustí se přehrávání DVD a spustí se záznam na VCR).

6. Po navolení všech příkazů (max. 10) stiskněte tlačítko OK pro uložení. LCD zobrazí „SUCCESS“ a stiskem tlačítka EXIT opustíte menu.

## SPUŠTĚNÍ NAPROGRAMOVANÉHO MAKRA

Držte tlačítko MACRO a stiskněte tlačítko 1 nebo 2 nebo 3 a pustíte je. Ovladač vyše série příkazů podle naprogramované sekvence.

7

## MAZÁNÍ MAKRA

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.

2. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „MACRO“ a potvrďte tlačítkem OK.

3. Tlačítka nebo vyberte z menu volbu „MACRO1“, „MACRO2“ nebo „MACRO3“ a potvrďte tlačítkem OK.

4. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „DELETE“ a na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. Poté ukončete mód mazání několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

#### **NASTAVENÍ ČASU**

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „TIME SETUP“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítky nebo vyberte z menu postupně položky „hodina, minuta, AM (dop.) nebo PM (odp.)“, zadejte hodnoty pomocí číselných tlačítek a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „SUCCESS“, tím je nastavení ukončeno. Stisknutím tlačítka zařízení ukončíte nastavení času.

#### **UZAMČENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI**

Tato funkce je vhodná, pokud chcete k nastavování hlasitosti využívat pouze jedno zařízení (např. zesilovač). Tato funkce zajistí, že ovládání hlasitosti a ztišení je zafixováno na zesilovač, ať používáte jakékoli další zařízení.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „VOL LOCK“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Stiskem tlačítka DEVICE zvolte zařízení, jehož hlasitost chcete zamknout.
5. Tlačítky nebo vyberte „ON“ (uzamčený) nebo „OFF“ (odemčený) a potvrďte tlačítkem OK.
6. LCD zobrazí „SUCCESS“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

#### **UZAMČENÍ ZAŘÍZENÍ**

Tato funkce je vhodná, pokud chcete jedno zařízení uzamknout proti změnám nastavení. Tato funkce zajistí, že naprogramování zařízení je zafixováno, pokud budete chtít nastavení změnit, musíte uzamčení deaktivovat.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „DEV LOCK“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Stiskem tlačítka DEVICE zvolte zařízení, které chcete zamknout.
5. Tlačítky nebo vyberte „ON“ (uzamčený) nebo „OFF“ (odemčený) a potvrďte tlačítkem OK.
6. LCD zobrazí „SUCCESS“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

#### **PODSVÍCENÍ LCD**

Pokud je podsvícení aktivováno, zapne se stiskem libovolného tlačítka.

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „LIGHT“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítky nebo vyberte „ON“ (zapnuto) nebo „OFF“ (vypnuto) a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „SUCCESS“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

#### **NASTAVENÍ KONTRASTU LCD**

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONTRAST“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Tlačítky nebo vyberte úroveň kontrastu a potvrďte tlačítkem OK.
5. LCD zobrazí „SUCCESS“, tím je nastavení ukončeno. Poté ukončete mód několikerým stisknutím tlačítka EXIT.

#### **FUNKCE SHOW**

1. Stiskněte tlačítko zařízení, se kterým chcete pracovat.
2. Držte tlačítko SHOW po dobu nejméně 1 sekundy. Poté se rozblíká příslušné tlačítko zařízení, které přejde do módu SHOW.
3. Pro ukončení tohoto módu stiskněte jakékoli tlačítko.

9

#### **ALL OFF**

Tlačítkem ALL OFF můžete zapnout nebo vypnout všechna naprogramovaná zařízení v dosahu. Podržte tlačítko ALL OFF po dobu nejméně 1 sekundy. Ovladač vyšle postupně signál pro vypnutí (nebo zapnutí) na všechna naprogramovaná zařízení, tlačítko aktuálního zařízení bliká.

## **NASTAVENÍ PŮVODNÍCH HODNOT**

1. Podržte tlačítko SET po dobu nejméně 3 sekund.
2. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CONFIGURE“ a potvrďte tlačítkem OK.
3. Tlačítky nebo vyberte z menu volbu „CLEAR ALL“ a potvrďte tlačítkem OK.
4. Na dotaz „SURE DELET“ stiskněte tlačítko OK. LCD zobrazí všechny znaky displeje a celý ovladač bude nastaven do původních hodnot.

## **UPOZORNĚNÍ**

Nevystavujte přístroj působení nepřiměřeného tlaku a otřesů nebo chemických látek

Pád přístroje ale může způsobit jeho poškození.

Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, neodkládejte jej na:

- místa s vysokou mírou vlhkosti vzduchu
- místa se silným magnetickým polem
- místa vystavená extrémním teplotám
- přímé slunce nebo do blízkosti zařízení sálajícího tepla

## **ZÁRUČNÍ INFORMACE**

Záruka se nevztahuje na kompatibilitu pro všechna ovládaná zařízení, zejména zařízení vyrobená po datu výroby univerzálního ovladače, dále pak na funkci učení pro originální a zejména neoriginální dálkové ovladače. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku nevhodným používáním, jako například nadměrnou silou zničené nebo zamáčklé tlačítko nebo prasklý displej, poškození vzniklá pádem, atd.