

## ENCENDIDO DEL APARATO




### Nota Bene:



Antes de encender el aparato, asegúrese de que el interruptor general, que se encuentra en la parte trasera del aparato, esté en la pos. I (fig. 3).

Cada vez que se enciende el aparato, se realiza automáticamente un ciclo de precalentamiento y de enjuague que no se puede interrumpir. El aparato está listo únicamente después de este ciclo.

### ¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas del dispositivo de erogación de café, y se recoge en la bandeja recogegotas que se encuentra debajo. Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

- Para encender el aparato, presione el botón  (fig. 4): los indicadores  e  parpadean hasta que el aparato efectúa el calentamiento y enjuague automáticos: de este modo, además de calentar la caldera, el aparato deja fluir el agua caliente por los conductos internos para que también se calienten.

El aparato está en temperatura cuando los indicadores  y  quedan encendidos y fijos.

## APAGADO DEL APARATO


Cada vez que se apaga, el aparato, realiza un enjuague au-

tomático que no se puede interrumpir.

### ¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, sale un poco de agua caliente por las boquillas del surtidor de café.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

Para apagar el aparato, presione la tecla  (fig. 4). El aparato efectúa el enjuague y después se apaga.

### Nota Bene:


Si el aparato no se utiliza por un periodo prolongado, pulse también el interruptor general en posición 0 (fig. 6).


















### ¡Atención!

Para evitar daños al aparato no pulse el interruptor general de la fig. 6 en pos. 0 cuando el aparato está encendido.

## CONFIGURE EL AUTOAPAGADO (STAND BY)

Se puede modificar el autoapagado para que el aparato se apague tras 15 o 30 minutos, o bien tras 1, 2 o 3 horas.

1. Con la máquina apagada pero con el interruptor general en pos. I (fig. 3), pulse el botón ECO y manténgalo pulsado hasta que se enciendan los indicadores en la parte inferior del panel de control (ver imagen después del punto 2).
2. Seleccione el intervalo de tiempo deseado (15 o 30 minutos, o después de 1, 2 o 3 horas) pulsando el botón  (ver correspondencia indicador/tiempo en la tabla siguiente).

15min	30min	1h	2h	3h
				
				
				
				

3. Presione el botón **ECO** para confirmar la selección: El autoapagado ha quedado programado.

### Nota Bene:

Para desconectar completamente la cafetera, ponga el interruptor general, ubicado en la parte trasera del aparato, en la pos. 0 (fig. 6).

## AHORRO ENERGÉTICO

Esta función permite activar o desactivar el modo de ahorro energético. Dichas modalidad permite un menor consumo energético, de acuerdo con las normas europeas vigentes.

La máquina se preconfigura en la fábrica en modo activo (indicador **ECO** encendido).

Para desactivar la función pulse el botón **ECO**: el indicador se apaga.

Para desactivar la función pulse de nuevo el botón **ECO**: el indicador se enciende: