

Návod na montáž protipožárních dveří do kovových protipožárních zárubní

Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Výrobce: GERBRICH® s.r.o.

Určení výrobku:

Výrobek je určen pro osazení do zděných konstrukcí, především do hotových příček včetně omítky s přesným stavebním rozměrem a hotovou podlahou.

Typ dveří:

Dveře dřevěné protipožární určené do interiéru.

Typ zárubní:

A) Montáž kovové protipožární zárubně DZBTg - dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž

- Zkontrolovat zárubeň.

- Rozdělit zárubeň na dva rámy.

- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.

- Zakotvit přes U-profilu do konstrukce příčky turbošroubem o min. rozměru 7,5 x 92 mm v počtu 8 ks tak, aby nedošlo ke změně rozměrů zárubně nebo vytočení profilu.

- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdicím materiálem nebo montážní pěnou tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.

- Z druhé strany příčky rovnoměrně nasunout krycí záklop. U zárubní s konečnou povrchovou úpravou dbát na zvýšenou opatrnost při zasouvání záklopu, aby nedošlo k poškození.

- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).

- Osazení závěsů provést na konci montáže po přiměřeném zatuhnutí zárubně ve stěně.

- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.

- Takto osazená zárubeň je připravená pro montáž dveřního křídla.

B) Montáž kovové protipožární zárubně CgH TG - jednodílná pro zdění

- Zkontrolovat zárubeň.

- Rám se závěsy osadit do příčky a vyrovnat pomocí podložení ve stavebním otvoru. Přitom kontrolovat svislost stojek, vodorovnost nadpraží, výškovou polohu zárubně vůči podlaze a šířku zárubně v polodrážce.

- Vyplnit volný prostor mezi zárubní a stěnou zdicím materiálem tak, aby nedošlo ke změně rozměrů a usazení zárubně.

- Odstranit přepravní prahovou spojku (odšroubování nebo odřezání).

- Těsnění se vtlačí do drážky tak, aby těsnící praporek byl v místě styku dveřního křídla a zárubně.

- Po zatuhnutí zdicího materiálu je zárubeň připravena pro montáž dveřního křídla

Montáž dveřního křídla:

- Dveřní křídlo nasadit na spodní díly závěsů ukotvených v zárubni.

- Dovíráním dveřního křídla zkontrolovat rovnoměrnost vůle mezi falcem dveří a zárubní, popř. seřadit pomocí seřizovací šroubu na závěsu.

- Dveřní křídlo osadit kováním dle přiloženého návodu (výrobce kování).

- Tento komplet je možné doplnit o dřevěný masivní práh nebo padací těsnící lištu.

Montáž protipožárních uzávěrů smí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

Po ukončení montáže a následné kontrole požárního uzávěru musí být vystaven doklad o montáži a provozuschopnosti protipožárního uzávěru. Protipožární uzávěr musí být viditelně označen štítkem. Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát a prohlášení o shodě. Povinnosti majitele protipožárního uzávěru je nechat si odbornou firmou protipožární uzávěr 1x ročně zkontrolovat. O této kontrole je proveden zápis.

Takto připravený komplet je připravený k užívání.