

## II. Ustanovení podrobná.

### A. Topení v kamnech a krbech; podlahy v kuchyních.

#### § 89.

Komíny dlužno z pravidla stavěti tak, aby se dala vytápěti každá místnost, kterou lze obývati neb za dílnu užívati.

Aby topeniště z různých pater ústila do jednoho a téhož komína, není dovoleno.

Z pravidla má každá skupina topenišť v jednotlivých bytech míti svůj vlastní komín.

Přidělávati tak zvané zavírací klapky neb šoupátka ke kamnům jakéhokoli druhu jest zakázáno.

Podlahy v kuchyních buďtež před krbem na té straně, kde se oheň rozdělává, aspoň na 60 *cm* vydlážděny ohnivzdornou hmotou; krby a kamna buďte od dřevěných podlah odloučeny způsobem proti ohni bezpečným.

Otevřená ohniska mějtež klenutý nebo z jiného ohnivzdorného materialu zdělaný plášť.

Při pecích (na chléb) budiž na straně k sousedu obrácené zřízena vrstva izolovací.

### B. Komíny.

#### § 90.

##### a) Úzké komíny.

Při stavbě úzkých (ruských) komínů třeba zachovávatí následující předpisy:

Úzké komíny mějtež vesměs příčný průřez okrouhlý; jest-li komín určen pro jedno neb dvě topeniště, mějž průměr 15 *cm*, jest-li však určen pro tři neb čtyry topeniště, mějž průměr 21 *cm*. Komíny podobné stavěny buďtež z formových cihel k tomu se hodících (§ 55). Více než čtyry uzavřená topeniště nesmějí v nižádném případě vpuštěna býti do jednoho komína neprůlezného. Tyto komíny buďte pokud možná kolmé; nemají míti sklonu menšího 60 stupňů k čáře vodorovné, aniž mají se tam, kde se s kolmou čarou stýkají, v ostrou hranu lomiti, nýbrž musí hrana řádně býti zakulacena.

Komíny tyto mohou se vymetati buď se střechy nebo s půdy.

Mají-li se vymetati vně střechy, budiž k tomu konci zřízen můstek náležitě připevněný a železným zábradlím opatřený.