

Dvěře, jimiž se na tento můstek vystupuje, buďtež přiměřeně veliké a ohnivzdorné a musí se nacházeti buď na předpůdčí neb na chodbách mezi odděleními půdy i má k nim přidělán býti žebřík pevně stojící.

Mají-li se komíny vymetati s půdy, musí otvory pro dvířka k čištění zříditi se aspoň 65 *cm* vysoko nad dlažbou půdy a 65 *cm* pod spodní plochou krokvic, a musí míti dvě za sebou stojící, od sebe oddělená železná dvířka 4 *mm* silná, která jsou ve žlábků zasazena, dají se zamknouti, a jichž výška 40 *cm* činiti, šířka pak vnitřní světlosti komínu rovnati se má. Vnitřní dvířka buďtež opatřena železným nýtlem, pomocí kterého se ona při zavírání vnějších dvířek do žlábků přitisknou.

Dvířka k vymetání komínů mohou se zřizovati toliko na otevřené spojovací chodbě půdní, nikdy však v uzavřených místnostech podkrovních, i mají se označiti čísla pater a bytů, jichž se týkají.

Saze z komínů smetené mají se z pravidla odklízovati ze sklepa, pročež třeba pro každý komín zříditi dvířka k čištění na spojovací chodbě skleповé vždy otevřené.

Kdyby ale nebylo možno, komín ze sklepa čistiti, buďtež dvířka k čištění zřízena způsobem výše naznačeným v onom patře, pro které komín jest určen, a to vždy ve vedlejších místnostech ohnivzdorných, nikdy však v místnostech bydlecích.

Kdyby se to nedalo zařídit tak, aby blíž dvířek k čištění nebylo ve zdi žádného dřeva, má se toto plechem pobiti anebo jinak ohnivzdornou látkou zabezpečiti.

Na zvláštní žádost, která však podrobnými výkresy doložena býti musí, může se povolití zřízení sběracích komor s potřebnými dvířky k čištění, aby se spojily komíny jedné neb několika skupin topicích a ventilace za tím účelem, aby stejným oteplováním způsobil se stejný tah ve všech komínech, a aby se mohl vzduch z ventilačních rour vyssávat a společně přes střechu odváděti.

Jde-li o komíny již zřízené, které kouřem svým okolí obtěžují, budiž majetník domu, jehož se týče, přidržen k tomu, aby komín přiměřeně dal zvýšiti aneb aby této vadě odpomohl jiným prostředkem již osvědčeným.

## § 91.

### b) Komíny průlezné.

Průlezné komíny buďte stavěny tak, aby ve vnitřní světlosti byly 48 *cm* dlouhé a 44 *cm* široké, a buďtež na spodním konci opatřeny dveřmi ze železa, pro vstup přiměřeně velikými a dobře přiléhajícími. Spojovati dohromady několik