

Všecky komíny musí míti příčný průřez takový, aby byl přiměřen počtu topenišť a množství vyvinujícího se kouře a plynu; vnitřní plocha jejich musí býti nepropustná a hladká, zvenčí pak musí komíny na všech stranách býti řádně zomítány a ve spárách vypáleny.

Do zdiva komínů nesmí uvnitř prostory půdní žádné dřevěné částky býti zapuštěny, vůbec nesmí žádná dřevěná částka budovy umístiti se blíže, nežli 15 *cm* od vnitřní stěny komína.

Při nových stavbách, přístavbách a přestavbách jest naprosto zakázáno, zříditi roury k odvádění kouře tak, aby ústily do ulice, nebo dvora. Jestliže někde ještě jsou takové roury do ulice ústící, buďte odstraněny v lhůtě, kterou stavební úřad ustanoví. To, aby i na dále zůstati směly roury k odvádění kouře, které do dvora ústí, může se povoliti, jestliže tomu nevadí ohledy na bezpečnost proti ohni nebo ohledy zdravotní.

## II. Ustanovení podrobná.

### A. Topení v kamnech a krbech; podlahy v kuchyních.

#### § 90.

Komíny dlužno z pravidla stavěti tak, aby se dala vytápěti každá místnost, kterou lze obývati neb za dílnu užívati.

Aby topeniště z různých pater ústila do jednoho a téhož komína, není dovoleno.

Z pravidla má každá skupina topenišť v jednotlivých bytech míti svůj vlastní komín.

Přidělávati tak zvané zavírací klapky neb šoupátka ke kamnům jakéhokoli druhu jest zakázáno.

Podlahy v kuchyních buďtež před krbem na té straně, kde se oheň rozdělává, aspoň na 60 *cm* vydlážděny ohnivzdornou hmotou; krby a kamna buďte od dřevěných podlah odloučeny způsobem proti ohni bezpečným.

Otevřená ohniska mějtež klenutý nebo z jiného ohnivzdorného materialu zdělaný plášť.

Při pecích (na chléb) budiž na straně k sousedu obrácené zřízena vrstva izolovací.

### B. Komíny.

#### § 91.

##### a) Úzké komíny.

Při stavbě úzkých (ruských) komínů třeba zachovávatí následující předpisy: Úzké komíny mějtež vesměs příčný průřez okrouhlý; jest-li komín určen pro jedno neb dvě topeniště, měžž průměr 15 *cm*, jest-li však určen pro tři neb