

4. Visuté hnací řemeny, jež jsou ve výši více než  $1\cdot8\text{ m}$  jest třeba podchytiti pevným dřevěným žlabem aneb jiným spolehlivým chytačem řemene; hnací řemeny pak nesmějí mít ani volně poletující konce, ani vyčnívající šrouby nebo spojky.

### b) Část zvláštní.

#### A. Parní kotly, motory, parní lokomobily, lokomotivy parního pluhu, výbušné (spalovací), elektrické motory.

##### § 2.

1. Ohledně konstrukce, postavení a oprav parních kotlů poukazuje se na příslušné zákony a nařízení.

2. Vodoměrná skla budťež opatřena účelným ochranným pouzdrem, ale tak, aby toto neprekáželo pozorování stavu vody.

3. Pojezdne parní lokomobily mají být opatřeny zvedacími přístroji, jež by umožňovaly bez nebezpečí komín spouštěti a vztyčovati.

4. K dopravě po skloněných jízdních cestách musí být pojezdne motory opatřeny bezpečně působící brzdou.

5. Výbušné (spalovací) motory (plynové, benzínové, petrolejové, lítové a pod. motory) mají být opatřeny přístrojem natáčecím, má-li setrvačník vnější průměr větší než  $1\cdot6\text{ m}$ .

6. Otvory nádob obsahujících kapaliny pro splynování musí být opatřeny bezpečnostními sítěmi z drátů.

7. Při elektromotorech musí vedení a aparáty provedeny být dle dočasných předpisů bezpečnostních pro zařízení při proudech o vysokém napětí (toho času oněch elektrotechnického spolku ve Vídni 1907) a lze pouze těch přenosných vedení použíti, která jsou solidními, podajnými obaly proti poruše zvláště chráněna.

### B. Žentoury.

##### § 3.

1. Pouze takových žentourů dovoleno používat, jichž soukolí, hřídele a spojky ze všech stran jsou zakryty; toto zakrytí, jež při soukolí jest tak zařídit, aby mohlo být sejmuto, budť provedeno solidně ze železa nebo ze dřeva. Má-li hlavní kolo vnitřní ozubení a nemá-li žádných rámén, není zapotřebí zvláštěho zakrytí.

2. U troj- nebo čtyřspřežních žentourů má být na schráně zúplna soustrojí zakryvající umístěno pevné sedadlo s příčkou na oporu noh.