

# PÉČE O REDONŮV DRÉN

## REDONŮV DRÉN

Skládá se z drenážní nádoby s **negativním tlakem**, která je vybavena **indikátorem podtlaku** (např. harmoniky), užívá se k **odsávání tělních tekutin** z operační rány. Pro správnou funkci je potřeba sledovat a dle potřeby **upravit podtlak** v drenážní nádobě.



### Redonův drén bez funkčního podtlaku

(zelená harmonika – indikátor podtlaku není stlačený)

### Redonův drén s funkčním podtlakem

(zelená harmonika – indikátor podtlaku je stlačený)



## POSTUP K VYTVOŘENÍ PODTLAKU V DRENÁŽNÍ NÁDOBĚ

Provedte dezinfekci drénu v místě, kde se napojuje **drenážní hadička** vedoucí od pacienta na **sběrnou nádobu**. Uzavřete bílou svorkou drenážní nádobu i katétr **vedoucí od pacienta**. Rozpojte drenážní nádobku od katetru (volný konec katetru vycházející od pacienta vložte do krytí), aby se **nekontaminoval**. Nasadte stříkačku na drenážní nádobu (v místě, kde byl napojen katetr vedoucí od pacienta). Otevřete bílou svorku u drenážní nádoby tak, abyste mohli pomocí stříkačky **vysávat** z nádoby vzduch (harmonika se bude stlačovat), poté opět uzavřete drenážní nádobku bílou svorkou. Opakujte postup, dokud není harmonika **zcela stlačená**. Poté napojte drenážní nádobku opět na katetr vedoucí od pacienta a povolte obě bílé svorky. Redonův drén by měl být **opět funkční**.