

F7541 Praktikum z vakuové fyziky

- Měření vodivosti vakuových spojů**
 - Spočítejte teoretické hodnoty vodivosti daného spoje za předpokladu molekulárního, respektive laminárního proudění plynu.
 - Určete Reynoldsovo a Knudsenovo číslo.
 - Naměřte vodivost spoje G pro různé rozdíly tlaků a porovnejte ji s teoretickým výpočtem.
- Kalibrace Piraniho manometru**
 - Nakalibrujte Piraniho manometr pro dvě různé teploty a dva různé plyny.
- Graduace Peningova manometru**
 - Změřte závislost výbojového proudu Peningova manometru na napětí.
 - Změřte závislost výbojového proudu Peningova manometru na proudu cívkou magnetu.
 - Změřte kalibrační křivku Peningova manometru.
- Hmotový spektrometr**
 - Seznamte se s obsluhou a funkcí hmotového spektrometru
 - Zjistěte složení plynů ve vakuové aparatuře při různých tlacích tlaku
- Měření čerpací rychlosti metodou konstantního tlaku**
 - Změřte čerpací rychlost rotační olejové vývěvy metodou konstantního tlaku
 - Změřte objem vakuové aparatury
- Napařování tenkých kovových vrstev**
 - Seznamte se s principem vakuové napařovačky
 - Změřte čerpací rychlost vývěvy metodou konstantního objemu
- Kalibrace ionizačního manometru se žhavenou katodou**
 - Změřte závislost kolektorového proudu na emisním proudu při konstantním tlaku pro různé tlaky.
 - Změřte závislost kolektorového proudu na tlaku pro různé emisní proudy.
- Čerpací efekt molekulového síta**
 - Změřte objem aparatury.
 - Zregenerujte molekulové síto.
 - Sledujte tlak v čerpaném objemu v závislosti na teplotě a čase.
- Měření čerpací rychlosti turbomolekulární vývěvy**
 - Spočítejte vakuovou vodivost přepážky s otvorem.
 - Změřte čerpací rychlost turbomolekulární vývěvy metodou konstantního tlaku.
- Seznámení s iontovou vývěvou**
 - Seznamte se s principem iontové vývěvy.
 - Změřte vybrané parametry iontové vývěvy.