



Zásady používání audio-vizuální techniky

v aule UC Telč

Žádáme, aby se všichni nájemci snažili dodržovat uvedené pokyny:

1. veškerá technika je připravena k použití, můžete využívat dataprojektor, zesilovač SONY, kombo mechaniku PHILIPS (video + DVD), mikrofony, notebook a připojení k Internetu,
2. **nezasahujte do zadních částí přístrojů, reproduktorů, týká se především odpojování a přepojování kabelů,**
3. na zesilovači SONY využívejte pouze **ovládání hlasitosti a tlačítka:**
MD/TAPE – stisknutím zajistíte funkčnost mikrofونů a dalších zařízení např. zvuku z notebooku,
VIDEO 1 – stisknutím zajistíte přenos zvuku z kombo mechaniky PHILIPS (přehrávání videokazety, příp. DVD – je podporováno velké množství formátů)
FM – stisknutím zprovozníte příjem rádia,
ostatní tlačítka na zesilovači SONY nevyužívejte – ROZLADĚNÍ SYSTÉMU!!!,
4. jednotlivá zařízení nevypínejte,
5. v případě problémů, nejistoty kontaktujte ředitele UCT, příp. technika UCT,
6. děkujeme za dodržování zásad.

MASARYKOVA UNIVERZITA
UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ
nám. Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč



Nejčastější scénáře využití techniky

1. **potřebuji obraz z notebooku** „dostat“ do dataprojektoru – vzájemné propojení zařízení RGB kabelem, kombinace kláves **FN+F4** – volba Duplikovat zajistí přenos obrazu z notebooku do dataprojektoru (pokud tato skutečnost nenastane automaticky)

2. **potřebuji pustit videokazetu (DVD)** – využiji combo mechaniku PHILIPS, zesilovač SONY tlačítko VIDEO 1, dataprojektor přepnu do režimu VIDEO pomocí tlačítka INPUT umístěného na dataprojektoru

3. **potřebuji použít mikrofon** – na zesilovači SONY tlačítko MD/TAPE, bude potřeba na zesilovači zesílit zvuk

4. **potřebuji obraz a zvuk z notebooku** – obraz jako bod 1., zvuk zajistím připojením k mixážnímu pultu (horní zásuvka) pomocí audio kabelu do sluchátkového výstupu u notebooku, na zesilovači SONY tlačítko MD/TAPE