





# Scroll vývěva












# Scroll vývěva

- pracuje od atmosférického tlaku
- mezní tlak  $\sim 10^0$  Pa
- suchá vývěva, bez oleje
- varianta zcela bez oleje odělena vlnovcem
- využití zejména jako předčerpávací vývěva pro turbomolekulární vývěvy

# Řazení vývěv do série





2

## Vývěvy s neproměnným pracovním prostorem


U těchto typů vývěv získávají molekuly plynu dodatečnou složku rychlosti ke svému chaotickému pohybu ve směru čerpání. Předávaný impulz není důsledek stlačení předem odděleného plynu, většina těchto vývěv vyžaduje předčerpání na nižší tlak.

# Rootsova vývěva







3



4






# Rootsova vývěva

- potřebuje předčerpat na tlak asi  $10^2$  Pa
- mezní tlak  $\sim 10^{-3}$  Pa
- počet otáček  $\sim 1000 \text{ min}^{-1}$
- suchá vývěva, bez oleje
- velká čerpací rychlos
- mezera mezi rotory  $\sim 10^{-1}$  mm
- vícestupňové provedení pracuje i od atmosférického tlaku(mezní tlak  $10^0$  Pa)


# Claw (drapáková) vývěva



# Claw (drapáková) vývěva

- pracuje od atmosférického tlaku
- mezní tlak  $\sim 10^{-1}$  Pa
- suchá vývěva, bez oleje
- vícestupňové provedení
- velká čerpací rychlosť
- maximální čerpací rychlosť při nižším tlaku

# Molekulární vývěva



při vyšších tlacích proudění vlivem viskozity plynu  
při nižších tlacích je konstantní kompresní poměr


$$K = \frac{P_v}{P_N} = e^{bu}$$


$b$  je konstanta závislá na plynu,  $u$  je obvodová rychlosť

Teoretická čerpací rychlosť


$$S_T = \frac{1}{2} u l h,$$

$l$ -délka prac. komory,  $h$ -šířka prac. komory





Obr. 4.30. Gaedeho molekulární vývěva  
 1 – stator; 2 – rotor; 3 – přepážka;  
 4 – pracovní mezery





Obr. 4.32. Siegbahnova disková molekulární vývěva: 1 – spojka; 2 – spirálová mezera; 3 – rotující disk


# Molekulární vývěva


- potřebuje předčerpat na tlak asi  $10^1$  Pa
- mezní tlak  $\sim 10^{-4}$  Pa
- počet otáček  $\sim 10000 \text{ min}^{-1}$
- suchá vývěva, bez oleje
- mezera mezi rotorem a tělem vývěvy  $\sim 10^{-1}$  mm

# Turbomolekulární vývěva










a)



11

# Turbomolekulární vývěva

- potřebuje předčerpat nejčastěji membránovou, nebo rotační vývěvou
- mezní tlak  $\sim 10^{-9}$  Pa
- počet otáček 24000 – 90000  $\text{min}^{-1}$
- suchá vývěva, bez oleje
- mezera mezi rotorem a statorem  $\sim 10^0$  mm

# Turbomolekulární vývěva

Keramická kuličková ložiska

Magnetická ložiska - mohou ovlivňovat citlivá měření

Molekulární stupeň - větší výstupní tlak, předčerpání nejčastěji membránovou vývěvou, bez molekulárního stupně nutný nižší tlak na výstupu, předčerpání nejčastěji rotační olejovou vývěvou

# Čerpací rychlosť turbomolekulárnych vývěv

$$S_0 = \frac{1}{2} A v \sin \alpha \cos \alpha$$

$$G_o = \frac{1}{4} A v_a$$

$$S_k = \frac{S_0 G_o}{S_0 + G_o} = \frac{A v}{4\left(\frac{v}{v_a} + 1\right)}$$


$$S_A = \frac{S_k}{A} = \frac{d_f v}{4\left(\frac{v}{v_a} + 1\right)}$$

kde  $d_f \sim 0,9$ ;  $A = \pi(R_a^2 - R_b^2)$ ;  $v = \pi f(R_a + R_b)$

# Kompresní poměr pro turbomolekulární vývěvy

$$K_0 = \exp\left(\frac{v}{v_a g t \sin \alpha}\right)$$

- t - vzdálenost lopatek
- g - korekční faktor,  $g \in <1, 3>$
- v - střední obvodová rychlosť lopatek









Figure 2.19: Pumping speed as a function of molecular weight



**Figure 2.20:** Pumping speed as a function of inlet pressure




**Fig. 11.8** Three-stage rotor from a Pfeiffer TPU-200 turbomolecular pump. Reprinted with permission from A. Pfeiffer Vakuumtechnik, GmbH, Wetzlar, Germany.




15

$$S = \frac{1}{2}bhvcos\alpha$$









# Doba nutná pro vyčerpání reaktoru pro nízké tlaky ( $< 10^{-4}$ hPa)

$$t = \frac{q_{des} A t_0}{S(p - p_o)}$$

mater.	oprac.	$q_{des} [\frac{\text{hPa}}{\text{cm}^2}] (1 \text{ h})$	$q_{des} [\frac{\text{hPa}}{\text{cm}^2}] (4 \text{ h})$	$q_{des} [\frac{\text{hPa}}{\text{cm}^2}] (10 \text{ h})$
nerez	leštěná	$2 \times 10^{-8}$	$4 \times 10^{-9}$	$2 \times 10^{-10}$
nerez	pískovaná	$3 \times 10^{-10}$	$6,5 \times 10^{-11}$	$4 \times 10^{-11}$
dural		$6 \times 10^{-8}$	$1,7 \times 10^{-8}$	$1,1 \times 10^{-8}$
sklo		$4,5 \times 10^{-9}$	$1,1 \times 10^{-9}$	$5,5 \times 10^{-10}$
viton		$1,2 \times 10^{-6}$	$3,6 \times 10^{-7}$	$2,2 \times 10^{-7}$
viton	zahřátí 4 h	$1,2 \times 10^{-9}$	$3,3 \times 10^{-10}$	$2,5 \times 10^{-10}$