



PB001: Úvod do informačních technologií

Luděk Matyska (Eva Hladká)

podzim 2019





Obsah přednášky

Úvod

Technické prostředky



Co může být počítač

1. Babbageův počítací stroj
2. Turingův stroj
3. Kvantový počítač
4. DNA počítač

Babbageův počítací stroj

1. První zmínka 1822
2. Prvenství myšlenky programovatelného počítacího stroje
 - instrukce
 - oddělená datová a programová paměť
 - oddělená vstup/výstupní jednotka
 - řídící jednotka schopna provádět podmíněné skoky
3. Ada Augusta King, hraběnka z Lovelace
 - popis
 - programovací jazyk
4. 1991 sestrojen a prokázána funkčnost

Babbageův počítací stroj





Turingův stroj

1. Teoretický model výpočetního stroje
2. Problém zastavení Turingova stroje – problém rozhodnutelnosti
3. Turingův test
4. Zaveden v roce 1936

Turingův stroj – definice


Definice

Formálně je **Turingův stroj** definován jako šestice

$\mathcal{M} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ kde:

- Q je konečná množina **stavů**
- Γ je konečná množina **páskových symbolů**
- $\Sigma \subseteq \Gamma, \Sigma \neq \emptyset$ je konečná množina **vstupních symbolů**
- $\delta : (Q - F) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{-1, 0, +1\}$ je **přechodová funkce**
- $q_0 \in Q$ je **počáteční stav**
- $F \subseteq Q$ je množina **koncových stavů**

Turingův stroj – schema



Kvantové počítače

- Data jsou reprezentována **qubity**, ne byty
 - superpozice dvou stavů (nula/jedna)
- Dlouho spíše teoretický koncept
- Změna 1994, publikován Shorův algoritmus pro faktorizaci
 - rychlé řešení specifického NP úplného problému
- Využívá interferenci
 - „souběžně“ zvažuje všechna (i špatná) řešení
 - na konci výpočtu má správné řešení nejvyšší amplitudu („pravděpodobnost“)

DNA počítače


- Stavy (zadání, postupy i řešení) jsou definovány nukleovými kyselinami (sekvence nukleotidů)
- Stavy odpovídající zadání si připravíme a smícháme
 - proběhnou interakce (propojení řetězců)
 - mezi výslednými řetězci nimi budou i „správné“, tedy ty, co odpovídají hledaným řešením
- Po ustálení „vytáhneme“ nalezená řešení
- Rychlosť rekombinace (interakce) ve velkém množství stavů dělá DNA počítač atraktivní
 - zvládnutelné NP úplné problémy
- Viz https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2002/xhelan_dna.html
- Rovněž DNA paměti
 - atraktivní vysoká hustota záznamu
 - stovky PB do jednoho gramu DNA



Von Neumanovo schéma

1. 40. léta 20. století
2. Nová koncepce toho, co je „počítač“
3. Základní funkční části
4. Dvojková soustava
5. Základ architektur běžných číslicových počítačů

Von Neumanovo schéma – obrázek





Základní komponenty

- Procesor(-řadič)–paměť–periferie: von Neumannova architektura



Základní komponenty

- Procesor(-řadič)–paměť–periferie: von Neumannova architektura
 - Harward memory model: zvlášť paměť pro data a zvlášť pro program
 - základ vnitroprocesorového paralelismu
- **Řízené** zpracování dat



Procesor

- Stroj vykonávající *instrukce*
- Instrukční cyklus: výběr a provedení instrukce jednou jednotkou
- Vnitřní hodiny: takt procesoru
- Základní jednotka sekvenční (ALU, FPU)
- Může obsahovat více jednotek: vnitřní paralelismus



Typy procesorů

- Univerzální
 - CISC: Complex Instruction Set Computer
 - RISC: Reduced Instruction Set Computer
 - S jedním, několika či mnoha jádry
 - části logiky znásobeny, část sdílena
 - vyšší kumulovaný výkon
 - problém programování paralelního systému (sdílené části slabým místem (bottleneck))
 - ...
- Specializované
 - Vektorové
 - Grafické
 - Embedded
 - ...

Paměť (vnitřní)

- Uchovává data
- Přímo adresovatelná: sloupec a řádek
 - Rozsah adres: 16, 32, 64, 128, ...bitů
- Cyklus paměti: doba nezbytná pro vystavení nebo zápis dat
- Vzpamatování se po provedené operaci, prokládání paměti
- Statická vs. dynamická paměť, volatilita
- Hierarchie pamětí
 - Rychlá – pomalá
 - Drahá – levná

Paměť (vnitřní)

- Uchovává data
- Přímo adresovatelná: sloupec a řádek
 - Rozsah adres: 16, 32, 64, 128, ...bitů
- Cyklus paměti: doba nezbytná pro vystavení nebo zápis dat
- Vzpamatování se po provedené operaci, prokládání paměti
- Statická vs. dynamická paměť, volatilita
- Hierarchie pamětí
 - Rychlá – pomalá
 - Drahá – levná
 - Ilustrace *ekonomického imperativu* v IT



Periferie

- Zajišťují vstup/výstup informací:
 - komunikace s uživatelem
 - permanentní ukládání dat
 - komunikace s jinými systémy



Komunikace s uživatelem

- Interaktivní
 - Klávesnice: vstup
 - Myš, tablet (ve smyslu perfierie), stylus, ...: vstup
 - Obrazovka: výstup i vstup
 - Zvuk: výstup i vstup
 - Dnes již i bezdotykové (kamery, kinect)
- Dávková: nepřímá, prostřednictvím jiných zařízení



Permanentní ukládání dat

- Paměti (ROM, PROM, EPROM, NVRAM)
- Disky

- Magnetické
- Magnetooptické
- Optické
- Solid State

Bloková zařízení

- Pásky
 - Lineární přístup
- Sítě



Permanentní ukládání dat

- Paměti (ROM, PROM, EPROM, NVRAM)
- Disky

- Magnetické
- Magnetooptické
- Optické
- Solid State

Bloková zařízení

- Pásky
 - Lineární přístup
- Sítě
- Papír (kámen): *trvanlivost!*



Komunikace s dalšími systémy

- Počítačové sítě
 - Drátové
 - Metalické/Elektrické
 - Optické



Komunikace s dalšími systémy

- Počítačové sítě
 - Drátové
 - Metalické/Elektrické
 - Optické
 - Bezdrátové
 - Radiové vlny
 - Optické



Komunikace s dalšími systémy

■ Počítačové sítě

■ Drátové

- Metalické/Elektrické
- Optické

■ Bezdrátové

- Radiové vlny
- Optické
- Akustické



Komunikace s dalšími systémy

■ Počítačové sítě

■ Drátové

- Metalické/Elektrické
- Optické

■ Bezdrátové

- Radiové vlny
- Optické
- Akustické



Speciální periferie

■ Virtuální realita

- Brýle a helmy
- 3D projekce a prostorový zvuk
- Haptika (rukavice,...)
- Detekce polohy a pohybu



Speciální periferie

- Virtuální realita
 - Brýle a helmy
 - 3D projekce a prostorový zvuk
 - Haptika (rukavice, ...)
 - Detekce polohy a pohybu
- Mobilní telefony, phablety a tablety
- Wearable computers



Co je to počítač?

- Standardní pohled:
 - Procesor(y)
 - Paměť
 - Periferie
- Možné i jiné pohledy
 - Buněčné automaty
 - Neuronové počítače
 - ...



Paralelní systémy

- Úzce propojené (tightly coupled)
- Volně propojené (loosely coupled)
- Distribuované
- Gridy
- Cloudy

Úzce propojené systémy

- Často společná paměť
- Minimální vliv vzdálenosti procesorů
- Speciální propojení procesorů a pamětí
- Vhodné pro tzv. *jemný* paralelismus
- Typický výpočetní model: sdílená paměť (i kdyby byla pouze virtuální)



Volně propojené systémy

- Převážně distribuovaná paměť (každý procesor zvlášť)
- Vzdálenost procesorů může hrát roli
- Speciální propojení procesorů
- Výrazně vyšší latence (zpoždění) v mezičipové komunikaci (jednotky ***bus*** a méně)
- Existence operací `remote put` a `remote get` pro přístup do paměti vzdáleného procesoru
- Typický výpočetní model: zasílání zpráv



Distribuované systémy

- Rozšíření předchozího modelu
- Vždy distribuovaná paměť
- Vzdálenost procesorů hraje významnou roli
- Propojení procesorů často formou běžné LAN sítě
- Vysoká latence v mezičipové komunikaci (**100 μ s** až jednotky ms)
- Typický výpočetní model: zasílání zpráv



Gridy

- Systém distribuovaný po geograficky rozsáhlých prostorech (země, kontinent, ...)
- Propojeny samostatné počítače (včetně paralelních)
- Propojení počítačů WAN sítí
- Extrémně vysoká latence v meziprocesorové komunikaci (desítky až stovky ms)
- Prakticky jediný výpočetní model: zasílání zpráv



Cloudy

- Spíše způsob použití než (jen) technické řešení
- Vysoká škálovatelnost
 - implikuje paralelní/distribuovanou infrastrukturu
- Přístup přes Internet
 - hardware „skrytý“ před uživatelem
- Nabízí od infrastruktury (virtuální servery) až po služby (Google docs)
- Interně základ kombinace velkých výpočetních center a gridů
 - pro správce v podstatě stejné problémy

Cloud computing

