

# Vakuové ventily

Dělení podle různých principů

Podle funkčnosti


- oddělovací
- napouštěcí
- zavzdušňovací
- omezení čerpací rychlosti

Ovladání

- ruční
- pneumatický
- elektromagnetický


Oblast použití

- hrubé vakuum
- HV vakuum
- UHV, XHV vakuum




Obr. 6.27. Ventil s taličkem přitlačovaným šroubem


1 - rukojeť; 2 - těsnění; 3 - těsnici kroužek; 4 - horní příruba; 5 - talířek; 6 - dolní příruba; 7 - těsnění talířku



Obr. 6.28. Ventil těsněný vlnovcem





Obr. 6.32. Ventil pro nízké vakuum  
s membránovým těsněním (firma Leybold)




Obr. 6.33. Řez ventilu s kuželovým čepem  
a membránovým těsněním pro ultravysoké  
vakuum


J. Groszkowski: Technika vysokého vakua, SNTL, Praha 1981




J. Groszkowski: Technika vysokého vakua, SNTL, Praha 1981




(d)




(e)



(f)



(g)



(h)




Fig. 7.65 Ultra-high vacuum valve. After Baker (1962).






Fig. 7.63 Closing systems of all-metal valves; (a) with flat silver ring (Bills and Allen, 1955); (b) with aluminum conical ring (Kienel and Lorenz, 1960); (c) with copper poppet (Parker and Mark, 1961).

A. Roth: Vacuum technology, Elsevier, 1990

# Jehlový ventil



$$I_N \left( \text{cm}^3 (\text{NTP}) \text{s}^{-1} \right)$$




J. Groszkowski: Technika vysokého vakua, SNTL, Praha 1981

# EVN-116



firemní mat. Pfeiffer


# UDV-046



UDV 046, All-metal gas dosing valve

firemní mat. Pfeiffer min.  $1 \times 10^{-9}$  hPa/s

# Deskový ventil




F.OHanlon: A Users Gaude to Vacuum Technology, Wiley (2003)

- deskové ventily - při otevírání dif.tlak menší než  $\sim 30$  hPa
- ventily s kovovým těsněním - omezený počet cyklů
- jehlové ventily - nedotahovat silou
- zábrusové ventily - dobře namazat

# Elektrické průchodky

Vakuum v rozsahu tlaků 1 – 5000 Pa je velmi špatný elektrický izolant.  
Průchodky vybíráme podle:


- napětí
- proudu
- frekvence




Obr. 6.47. Elektrické průchodky pro slabé proudy

a) vodič z plášťového nebo platinovaného drátku zataveného ve skle, b) průtav skleněnou perličkou zatavenou do otvoru v kovové stěně

J. Groszkowski: Technika vysokého vakua, SNTL, Praha 1981




Obr. 6.48. Silnoproudá průchodka skleněnou trubicí  
1 – průtav; 2 – sklo; 3 – kovarová čepička; 4 – pájka








Obr. 6.49. Silnoproudá průchodka kovovou stěnou s keramickým izolátorem  
1 – přívod; 2 – spoj kovu s keramikou;  
3 – keramika; 4 – stěna vakuového systému

# Přenos rotace do vakua




A. Roth: Vacuum technology, Elsevier, 1990






# Rotace - ferro kapaliny



F.OHanlon: A Users Guide to Vacuum Technology, Wiley (2003)

# Load lock




firemní materiály firmy Caburn MDC

# Rozebiratelné spoje



- ASA
- ISO-KF, (NW)
- ISO-K, ISO-F
- CF
- Wire seal flanges
- Helicoflex


# ASA



firemní materiály firmy Nor-Cal



# ISO-KF






firemní materiály firmy Nor-Cal

# ISO-K, ISO-F



firemní materiály firmy Pfeiffer

CF



firemní materiály firmy Pfeiffer






Fig. 7.39 The Conflat seal (Varian). After Wheeler and Carlson (1962).

A. Roth: Vacuum technology, Elsevier, 1990

# Wire seal flanges



firemní materiály firmy Nor-Cal



**Fig. 17. 10** Metal gasket seals: (a) ConFlat type knife edge seal; (b) Helicoflex Delta seal.

F.OHanlon: A Users Guide to Vacuum Technology, Wiley (2003)

těsnění	min. tep [ °C]	max. tep. [ °C]
<b>elastomer</b>		
FKM	-15	150
NBR	-25	120
CR	-5	120
EPDM	-50	130
silikon	-55	200
<b>kov</b>		
Cu	-196	200
Cu + Ag	-196	450
Al	-196	150
In	-196	60

# Ohebné spoje

- připojení primárních vývěv
  - kovové vlnovce
    - bellows - změna délky při změně tlaku
    - flexible metal hose
  - tlustostěnné hadice
  - hadice s kovovou spirálou

# Další prvky

- tlakové spínače
- 2D a 3D posuvy
- ohřev a rotace vzorků
- systémy pro povlakování

# Typická křivka čerpání vakuové komory bez vypékání

