

## *Získávání nízkých tlaků*

- vytvořit dostatečně nízký tlak
- udržet nízký tlak po dostatečně dlouhou dobu

Vývěva - zařízení snižující tlak plynu v uzavřeném objemu.

# Typy vývěv

- Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru
  - vývěvy s pracovní kapalinou
  - suché vývěvy
- Vývěvy bez transportu molekul z čerpaného prostoru

# Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru


- Mechanické vývěvy
  - Vývěvy s periodicky se měnícím pracovním prostorem
    - Pístové vývěvy
    - Rotační olejové vývěvy
    - Membránové vývěvy
    - Scroll vývěvy
  - Vývěvy s neproměnným pracovním prostorem
    - Rootsovy vývěvy
    - Molekulární vývěvy
    - Turbomolekulární vývěvy
- Paroproudové vývěvy
  - Vodní vývěvy
  - Ejektorové a difúzní vývěvy
- Vývěvy založené na tepelné rychlosti molekul, nebo ionizaci molekul

## *Vývěvy bez transportu molekul z čerpaného prostoru*


- Kryosorpční vývěvy
- Getrové vývěvy
- Iontové vývěvy
- Sublimační vývěvy
- Zeolitové vývěvy

## *Charakteristické parametry vývěv*

- Výstupní tlak vývěvy
- Mezní tlak vývěvy
- Čerpací rychlost vývěvy
- jestli používá nějakou pracovní kapalinu
- provozní podmínky - vibrace, teplota, hluk, ...



čerpaní aparatury (koule průměr 75 cm)  
rotační olejová vývěva + turbomolekulární vývěva




# *Vývěvy s transportem molekul plynu*

## Mechanické vývěvy

## Vývěvy s periodicky se měnícím pracovním prostorem

## Pístové vývěvy

Tyto vývěvy pracují na základě Boyle-Mariottova zákona, při zvětšení objemu se sníží tlak. Proces zaplňování, proces vytlačování plynu.








Fig. 5 The double-piston pump of Hawksbee (1704).







Fig. 6 A commercial double-piston pump from about 1850.

# Toplerova a Sprenglerova vývěva





$P_b$  - původní tlak plynu v recipientu,  $V$  - velikost čerpaného objemu,  $v$  - objem komory vývěvy

$$p_1(V + v) = p_b V$$

$$p_1 = \frac{V}{V + v} p_b$$

po  $n$  cyklech

$$p_n = K^n p_b, \quad K = \frac{V}{V + v}$$

teoreticky  $n \rightarrow \infty \Rightarrow p \rightarrow 0$

Prakticky existuje mezní tlak  $p_0 > 0$  (zpětné proudění plynu, škodlivý prostor  $v'$ )

# Čerpací rychlost

## Konstrukční čerpací rychlost

$$S_k = -\frac{dV}{dt} = n(v - v') = nv\left(1 - \frac{v'}{v}\right)$$

$$S_k = nv\left(1 - \frac{v'}{v}\right)$$

$n$  je počet zdvihů za 1 s,  $v$  je objem pracovní komory,  $v'$  je škodlivý prostor

$n$  je limitováno dobou naplnění komory

## Teoretická čerpací rychlost

$$I_+ = pS_k = npv\left(1 - \frac{v'}{v}\right)$$

Zpětný proud,  $p_v$  výstupní tlak

$$I_- = \beta np_v v'$$

$$I = I_+ - I_- = nv\left(1 - \frac{v'}{v}\right)p \left[ 1 - \frac{\beta p_v \frac{v'}{v}}{\left(1 - \frac{v'}{v}\right)p} \right]$$

Uvážíme-li, že  $\frac{v'}{v} \ll 1 \Rightarrow 1 - \frac{v'}{v} \approx 1$

$$S_T = \frac{I}{p} = S_k \left(1 - \beta \frac{v' p_v}{v p}\right)$$

mezní tlak

$$p_0 = \beta \frac{v'}{v} p_v$$

$$S_T = S_k \left(1 - \frac{p_0}{p}\right)$$

Pro  $p \gg p_0 \Rightarrow S_T = S_k$

Pro  $p \rightarrow p_0 \Rightarrow S_T \rightarrow 0$

## Snížení mezního tlaku

- zmenšení  $v'$  (vhodnou konstrukcí)
- zmenšení  $\beta$  (např. zaplněním  $v'$  olejem)
- snížení výstupního tlaku  $p_v$  (předčerpání)

$p_0$  přispívá i tenze par pracovní kapaliny

$$p'_0 = p_0 + P_p$$

## Skutečná čerpací rychlost

Komora se nenaplní na tlak čerpaného prostoru (vakuový odpor spojů), proto je skutečná čerpací rychlost menší než teoretická čerpací rychlost




$$S_E = \beta' S_T$$

$\beta' = f(p, n) \leq 1$  - koeficient naplnění

## *Moderní pístové vývěvy*

- pracují od atmosférického tlaku na vstupu
- tlak na výstupu - atmosférický
- mezní tlak 0.1-0.05 mbar (podle počtu stupňů a konstrukce)
- suchá vývěva bez pracovní kapaliny
- 1-4 stupňové provedení


# Ecodry L Leybold



*Pumping speed characteristic for the EcoDry L without gas ballast (50 Hz)*

*Pump down curve of the EcoDry L connected to a 83 l vessel at 60 Hz without gas ballast*

# Membránová vývěva







# MD-1 Vacuubrand



10 l; 50 Hz




# Membránové vývěvy


- pracují od atmosférického tlaku na vstupu
- tlak na výstupu - atmosférický
- mezní tlak  $\sim 10^2 Pa$
- suchá vývěva, bez oleje
- zpravidla více komor
  - řazení sériové - nižší mezní tlak
  - řazení paralelní - větší čerpací rychlost




# Rotační olejová vývěva s šoupátkem ve statoru




# Rotační olejová vývěva s kolujícím rotorem a přepážkou




# Rotační olejová vývěva s kolujícím rotorem a čtyřhrannou trubicí




## *Rotační olejová lopatková vývěvy*



# Škodlivý prostor



Dvoustupňové provedení pro dosažení menšího mezního tlaku




## Gasballast - proplachování

Odčerpávaný plyn může obsahovat složky, které kondenzují při vyšším tlaku, zejména vodní pára.

- $P_p$  parciální tlak vodní páry při pracovní teplotě vývěva
- $P_r$  tenze vodní páry při pracovní teplotě
- $K = \frac{P_{atm}}{P_{vstup}}$  kompresní poměr

ke kondenzaci dochází pokud

$$P_p K > P_r$$



## *Rotační olejová vývěva*

- pracuje od atmosférického tlaku
- mezní tlak pro dvoustupňové provedení  $\sim 10^{-2} Pa$
- počet otáček  $300 - 1500 \text{ min}^{-1}$  - při zvýšení otáček nadměrné zahřívání
- do čerpaného prostoru se dostávají páry oleje
- vibrace
- funkce oleje
  - utěšňuje a vyrovnává nerovnosti povrchu ve vývěvě, olej vytváří na stěně tenký film
  - zmenšuje tření, zlepšuje chlazení, přispívá k odvodu tepla
  - vyplňuje škodlivý prostor

## *požadavky na olej*

- nízká tenze par  $\sim 10^{-3} Pa$
- vhodné mazací vlastnosti
- stálost proti štěpení a oxidaci, při zahřátí může docházet ke štěpení na složky, které mají vyšší tenzi par, rovněž oxidací mohou vzniknout složky s vyšší tenzi par