


# Kartografické modelování V – Hydrologické modelování

jaro 2014

Petr Kubíček


[kubicek@geogr.muni.cz](mailto:kubicek@geogr.muni.cz)

**Laboratory on Geoinformatics and Cartography (LGC)**  
**Institute of Geography**  
**Masaryk University**  
**Czech Republic**





# Vliv topografie na odtokové poměry



**Area**





**Slope**





**Shape**




**Drainage density**









# Terminologie

- **Povrchový odtok** - jednoduché přiřazení směru odtoku z dané buňky do jedné či více sousedních buněk.
- **Směr odtoku (*flow direction*)** - směr, kterým při simulaci povrchového odtoku odtéká voda z dané buňky.
- **Přítok, odtok, odtoková trasa** - uspořádaný řetězec buněk, který vznikne postupným sledováním směrů odtoku.
- **Konvergence, divergence (disperze), odtoková síť**.

78	72	69	71	58	49
74	67	56	49	46	50
69	53	44	37	38	48
64	58	55	22	31	24
68	61	47	21	16	19
74	53	34	12	11	12

Elevation surface



2	2	2	4	4	8
2	2	2	4	4	8
1	1	2	4	8	4
128	128	1	2	4	8
2	2	1	4	4	4
1	1	1	1	4	16

Flow direction

32	64	128
16	•	1
8	4	2

Direction coding

## Směr odtoku

- Směr odtoku je takový směr, kterým při simulaci povrchového odtoku odtéká voda z dané buňky.
- Podle toho, zda je pro danou buňku povolen pouze jeden směr odtoku (směr odpovídající největšímu spádu) či směrů více, jedná se bud' o **jednosměrný** (single flow) či **vícesměrný** (multiple flow) **odtok**.
- ArcGIS určuje pouze jednosměrný odtok pomocí algoritmu SFD8 (Single Flow 8- Direction), též nazývaný D8 – fokální analýza.

# Směr odtoku

- Výpočet největšího spádu a přiřazení hodnoty  $2^n$ , kde  $0 \leq n \leq 7$ .

$$\text{FlowDirection} = 2^{j-1} \text{ where } j = i \text{ for } \max_{i=1,8} \left\{ \varphi(i) \frac{z_9 - z_i}{\lambda} \right\}$$

$z_6$	$z_7$	$z_8$
$z_5$	$z_9$	$z_1$
$z_4$	$z_3$	$z_2$

Cell addressing  
( $z_i$ )

32	64	128
16		1
8	4	2

Flow directions

$\varphi(i) = 1$  for N, S, E, W neighbours  
 $= 1/\sqrt{2}$  for NE, SE, NW, SW neighbours  
 $\lambda$  is cell spacing



LGC

← 1 →

67	56	49
53	44	37
58	55	22

A purple arrow points diagonally down and to the right from the cell containing 44 towards the cell containing 22.

← 1 →

67	56	49
53	44	37
58	55	22

A purple arrow points horizontally to the right from the cell containing 44 towards the cell containing 37.

Slope :

$$\frac{44 - 22}{\sqrt{2}} = 15.56$$

$$\frac{44 - 37}{1} = 7$$

32	64	128
16		1
8	4	2

## Příklad

67	56	49	46	50
53	44	37	38	48
58	55	22	31	24
61	47	21	16	19
53	34	12	11	12


2	2	4	4	8
1	2	4	8	4
128	1	2	4	8
2	1	4	4	4
1	1	1	2	16



## Více o D8


- Možnost výskytu více směrů odtoku se stejnou hodnotou:
  - Přiřadit **obě hodnoty a sečist** jejich směry (ArcGIS je později vyhodnotí jako bezodtoké oblasti).
  - Použít první směr.
  - Označit buňku jako nedefinovanou.
- **Směry odtoku mají rozlišení pouze  $45^\circ$**  - problémy s orientací svahu, špatně znázorňuje disperzní odtok a má tendenci vytvářet paralelní linie typické pro ploché svahy.

Parallel  
streams on  
planar  
slopes  
(at 45°  
increments)





# D8 - slabiny



- Odtok simulovaný D8 algoritmem na nakloněné rovině. Při diagonálním **směru odtoku** (tlusté černé šipky) převádí D8 algoritmus do středové buňky pouze vodu z červeně zvýrazněné buňky v levém horním rohu (**červené šipky**).
- Přitom ve **skutečnosti** do buňky teče i voda z buněk zeleně označených (nahore a vlevo, **zelené šipky**).
- **Skutečné množství vody vtékající do středové buňky je tak dvojnásobné oproti množství simulovanému D8 algoritmem.**



# Alternativní výpočet - Rho8

- Částečně řeší paralelní odtok
- Stále neřeší divergentní odtok a případně povrchový odtok (plošný odtok například v oblastech rozvodnic).
- Pokaždé dodá odlišný výsledek




$$\text{FlowDirection} = 2^{j-1} \text{ where } j = i \text{ for } \left\{ \max_{i=1,8} \varphi(i) \frac{z_9 - z_i}{\lambda} \right\}$$

$\varphi(i) = 1$  for N, S, E, W neighbours

$\varphi(i) = 1/(2 - r)$  for diagonals where  
r is a random variable between 0 and 1




# Srovnání D8 a Rho8




**Single Flow Direction Grid** — A numerical representation of the flow direction field in which each cell takes on one of eight values depending on which of its eight neighboring cells is in the direction of steepest descent



**Multiple Flow Direction Grid** — A numerical representation of the flow direction field in which flow is partitioned between one or more of the eight neighboring cells such that proportions add up to one



# Příklad „multiple flow direction“




- Rozděluje odtok na svahu do všech níže položených buněk (**downslope neighbor**) podle váhy.
- V údolí je omezen prahovou hodnotou.



LGC

# Akumulace odtoku (flow accumulation)

- Akumulace vody v buňce neboli akumulace odtoku je dána součtem hodnot buněk, které přispívají do dané buňky.
- Akumulace odtoku je vytvořena jako rastr pomocí funkce *Flow Accumulation*.
- Vstupním rastrem je rastr směru odtoku vody z buněk, který je vytvořen funkcí *Flow Direction*.




směr odtoku  
vody z buňky

0	0	0	1	6	0
2	0	0	0	0	0
8	2	0	0	0	0
0	0	0	0	1	2
2	0	0	1	1	5
4	0	0	2	5	14

Počet buněk  
které do dané  
buňky vtékají



# Užití akumulace odtoku



Flow direction




0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	2	0
0	3	7	5	4	0
0	0	0	20	0	1
0	0	0	1	24	0
0	2	4	7	35	2

Flow accumulation

32	64	128
16	8	4
8	4	2

Direction coding


- **Údolnice (max)**
- **Hřbetnice (0)**
- **Možnost užití rastru vah (například rozložení srážek, či drsnosti povrchu), který ovlivní výpočet akumulace.**




# Příklad – užití prahu pro tvorbu říční sítě


- Využití spodního prahu akumulace pro výběr buněk s hromaděním vody.
- Vytvoření podmíněného rastru (binární) s hodnotou 1 pro říční síť a Nodata pro ostatní:
- **Využití nástroje Con s následujícím vstupem:**
  - Input conditional raster : Flowacc
  - Expression : **Value > 100**
  - Input true raster or constant : 1
- **Alternativně lze využít nástroj Set Null s nastavením:**
  - Input conditional raster: : Flowacc
  - Expression: : **Value <= 100**
  - Input false raster or constant: 1

## 100 grid cell constant support area threshold stream delineation




## 200 grid cell constant support area based stream delineation





# **Uzavřené deprese – bezodtoké oblasti (Sink)**

- **Bezodtoká oblast (angl. sink)**, je taková oblast, kdy buňka má všech 8 sousedních buněk vyšších nebo pokud jsou dvě buňky vedle sebe se stejnou nejnižší výškou.
- Buňky ve kterých nelze určit směr odtoku
- Chyby x přirozené oblasti
- Pro realizaci směru odtoku a akumulace vody je potřeba tyto oblasti odstranit.





# Uzavřené deprese – metoda zjištění hloubky

Postup pro zjištění **hloubky jednotlivých bezodtokých depresí**:

- 1) Use **Sink** to create a raster of sinks coded with depth.

**Input** flow direction raster : flowdir

**Output** raster : sinks

- 2) Use Watershed to create a raster of the contributing area for each sink.

**Input** flow direction raster : flowdir

**Input** raster or feature pour point data : sinks

**Output** raster : sink\_areas

- 3) Use Zonal Statistics with the minimum statistic to create a raster of the minimum elevation in the watershed of each sink.

**Input** raster or feature zone data : sink\_areas

**Zone** field : Value

**Input** value raster : elevation

**Output** raster : sink\_min

**Statistics** type : MINIMUM



# Uzavřené deprese – metoda zjištění hloubky

- 4) Use **Zonal Fill** to create a raster of the maximum elevation in the watershed of each sink.

**Input** zone raster : sink\_areas

**Input** weight raster : elevation


**Output** raster : sink\_max

- 5) Use **Minus** to subtract the minimum value from the maximum value to find the depth.

**Input** raster 1 : sink\_max


**Input** raster 2 : sink\_min

**Output** raster : sink\_depth



## Odstranění depresí

- Funkce *Fill* umožňuje vyplnění bezodtokých oblastí.
- Vstupem je rastrová vrstva povrchu (DEM) a výstupem je upravená rastrová vrstva povrchu bez bezodtokých oblastí.
- Podél hranic vyplněných oblastí se mohou vytvořit nové bezodtoké oblasti, které opět potřebují vyplnit, proto funkce *Fill* provádí vyplnění opakovaně, dokud nejsou všechny odstraněny.




# Identifikace uzávěrového profilu

- Identifikace přesné polohy **uzávěrového profilu** je velmi důležitým krokem ke správnému vykreslení povodí.
- Funkce *Snap Pour Point* vyhledává buňku s nejvyšší akumulací vody v zadané vzdálenosti od uzávěrového profilu povodí.
- **Vstupními** daty je **rastr akumulovaného odtoku** a bodová nebo rastrová vrstva vyjadřující **uzávěrový profil** povodí tzv. „pour point“.
- **Výstupem** je rastr vyjadřující buňku s nejvyšší akumulací odtoku, která je při vykreslování povodí považována za uzávěrový profil povodí.
- Pokud by nebyla využita tato funkce a uzávěrový profil by nebyl na místě buňky s nejvyšší akumulací odtoku, nebo-li nebyl by na místě buňky do které přitéká voda z celého povodí, vykreslí se pouze malá odvodňovaná část povodí a ne celé povodí.



# Povodí - terminologie

- Povodí (**Watershed**) je plocha, ze které odtéká voda do uzávěrového profilu na vodním toku.
- Dalšími anglickými termíny pro povodí jsou **Basin**, **Catchment** a **Contributing area**.
- Hranice povodí neboli rozvodnice se nazývají **Watershed boundaries** či **divides** a hranice odvodňovaných částí **Drainage divides**.
- **Subbasin** znázorňuje dílčí povodí a **stream network** představuje vodní tok.
- Uzávěrový profil (**pour point** či **outlet**) je nejníže položeným místem na rozvodnici a může jím být přehrada, hráz, vodočet nebo místo před silničním propustkem, apod.




- Watershed boundary
- Subbasin
- Drainage divides
- Stream network
- Outlets (pour points)





## Vytvoření povodí

- Pomocí funkce *Watershed* lze vytvořit rastr zobrazující plochu odvodňované oblasti k uzávěrovému profilu.
- **Vstupními** daty jsou rastr směru odtoku (vytvořený pomocí *Flow Direction*) a hodnota prahu pro minimální rozlohu povodí (v buňkách).
- **Výstupem** je rastr povodí.





# Vliv prahu akumulačních buněk na velikost povodí






# Stanovení charakteristik povodí

- **Identifikace vodního toku – viz výše  
(SetNul, Con)**
- **Vytvoření linie vodního toku z rastru vodního toku**
- **Segmentace vodního toku**
- **Pořadí vodního toku**





# Vytvoření linie vodního toku z rastru vodního toku



Input network raster

■ Value = NoData



Stream to Feature output




Raster To Polyline output

- Odlišný přístup pro algoritmus Stream to Feature.
- Bere do úvahy směrový rastr a pracuje s ním ve smyslu průběžných a přiléhajících buněk.
- Možnost mít paralelní linie toků.




# Segmentace vodního toku

- Funkce *Stream Link* přiřazuje unikátní hodnoty částem (úsekům) rastru, který znázorňuje liniovou vrstvu vodních toků.
- Jednotlivé úseky (**Links**) vodního toku jsou vymezeny průsečíky nebo křížovatkami (**Junctions**) na vodním toku.
- Vstupními daty jsou rastr vodního toku a rastr směru odtoku a výstupem je rastr jednotlivých úseků





# Řády toků - Strahler




Strahler

1. Všechny vnější úseky sítě mají Strahlerův řád 1.
2. Pokud se stékají dva úseky se stejným řádem, je navazujícímu úseku přiřazen řád o jeden vyšší.
3. Pokud se stékají dva úseky různých řádů, je navazujícímu úseku přiřazen vyšší z těchto dvou řádů.

Metoda je citlivá na prahové hodnoty a přidávání či ubírání vodních toků.




# Řády toků – Shreve



- Bere do úvahy všechny toky a výsledný řád je vždy součtem dvou stékajících se větví.
- Velikost (řád) toku je zároveň počtem přítoků proti proudu.



# Celkový postup v ArcGIS





# TauDEM pro ArcGIS

- David Tarboton – multiple path
- <http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/>

