

11. Mikrodisperzní systémy

11.a. Kritická micelární koncentrace

Rozpouštěme-li některé vysokomolekulární látky (mýdla, škroby, tenzidy, ...) mohou se vytvořit tzv. nepravé roztoky, které vykazující Tyndallův jev. Tento jev je způsoben rozptylem světla na rozhraní mezi rozpouštědlem a v něm rozptýlenými objekty. Význačnou skupinu těchto nepravých roztoků tvoří koloidní roztoky. Molekuly látek, které obsahují lyofilní (polární) a lyofobní (nepolární) část, mohou v roztoku asociovat a vytvářet tzv. micely. Velikost částic dispergovaných v koloidním roztoku se pohybuje v rozmezí 2-100 nm.

Ke vzniku micel dochází v okamžiku, kdy koncentrace molekul přesáhne tzv. **kritickou micelární koncentraci (KMK)**. Tvar micel odpovídá stavu asociátu molekul v minimu energie, je proto často sférický.


KRITICKOU MICELÁRNÍ KONCENTRACI je možné stanovit ze zlomů, které vykazují křivky závislostí různých fyzikálně chemických veličin (viz **OBRÁZEK 1**) na koncentraci molekul tvořících micely v koloidním roztoku.

V případě, že micela uvolňuje solvatací proti ion (tj. je ionogenní), je pro určení **KMK** vhodné použít vodivostní měření (metoda viz. **kap. 6.c**). Pod hodnotou **KMK** se rozpustěná látka se chová jako jednoduchý elektrolyt. Průběh molární vodivosti λ v závislosti na odmocnině z koncentrace je v souhlase s Onsagerovou teorií, podle níž se molární vodivost uni-univalentního elektrolytu řídí vztahem:

$$\Lambda = \Lambda_o - \text{konst} \cdot c^{1/2} \quad (11.1.)$$

kde Λ_o je limitní molární vodivost při nekonečném zředění, c je analytická koncentrace elektrolytu. Po překročení **KMK** molární vodivost roztoku s rostoucí koncentrací klesá a při ještě vyšších koncentracích buď prochází minimem, nebo se již dále s koncentrací nemění. Pokles vodivosti po dosažení **KMK** je způsoben především sníženou pohyblivostí proti iontů, které začnou být elektrostaticky poutány k povrchu micely s ionogenními skupinami.

Jiný způsob zjištění kritické micelární koncentrace spočívá v měření povrchového napětí roztoků, neboť látky schopné tvořit asociativní koloidy jsou povrchově aktivní. Dokud se v roztoku nevytvářejí micely, odpovídá závislost povrchového napětí na koncentraci semi empirické rovnici **Szyszkowského** (viz. kapitola **5.B.**):




OBRÁZEK 1: Schematické znázornění závislostí různých fyzikálně chemických veličin (ρ -hustota, π -osmotický tlak, η -viskozita, γ -povrchové napětí, λ -molární vodivost, τ -turbidita) na koncentraci molekul tvořících micely koloidního roztoku.

$$\gamma_0 - \gamma = a \ln(1 + bc) \quad \text{je-li } (bc \ll 1) \quad \text{pak: } \gamma_0 - \gamma = a \cdot bc \quad (11.2.)$$

kde γ_0 je povrchové napětí rozpouštědla, γ je povrchové napětí roztoku o koncentracích c při stejné teplotě, a a b jsou konstanty.

Je-li překročena KMK a micely se vytváří, pak jsou přebývající molekuly asociačního koloidu zabudovány v micelách. Koncentrace volných molekul asociačního koloidu v roztoku zůstává stejná a to vede i ke konstantní koncentraci těchto molekul na volném povrchu roztoku. Nemění se tedy ani povrchové napětí.

Molekuly asociačního koloidu nemusí vždy tvořit micely s kulovitým tvarem. Za vhodných podmínek, například za nízkých teplot mohou vytvářet molekuly tuhou fázi se všemi znaky uspořádané krystalické struktury. Situaci dokládá stavový diagram (OBRÁZEK 2), ze kterého je zřejmé, že i KMK není teplotně nezávislá charakteristika. Závislost na tlaku je zanedbatelná.



OBRÁZEK 2: Schéma stavového diagramu soustavy rozpouštědlo – asociativní koloid. **KB** ...Kraftův bod. **E**...experiment stanovení KMK za konstantní teploty. **Ch**...ochlazením získáme odhad **KB**.

? **ÚKOL:** Stanovte kritickou micelární koncentraci povrchově aktivní látky (vhodný je laurylsíran sodný) a její Kraftův bod ve vodě vodivostní metodou a měřením povrchového napětí.

X **POTŘEBY:** Zásobní roztok 0,1M laurylsíranu sodného ($M_r = 288,38 \frac{g}{mol}$), 2 kádinky ($250 cm^3$), 2 pipety ($20 cm^3$), dělená pipeta ($10 cm^3$). Měření vodivosti: konduktometr, vodivostní elektroda, termostat, temperovaná nádobka s výtokem opatřeným kohoutem, teploměr. Kapilára stalagmometru (vhodný vnější průměr cca 8 mm, vnitřní průměr cca 2 mm), teploměr, nejméně 2 váženky s víčkem. Zkumavka, led.

□ **POSTUP:** Vodivost je nutné měřit v nádobce temperované na konstantní teplotu (například $25^\circ C$). Kapiláru napojíme hadičkou přímo na vývod z temperované nádobky.

1. Měření specifické vodivosti vody. Několikrát propláchneme nádobku s kapilárou destilovanou vodou. Při tom sledujeme vodivost. Sestava je připravena k měření, pokud již nedochází k výraznějšímu poklesu vodivosti. Nalejeme cca 60ml vody a necháme temperovat. Ustálenou hodnotu specifické vodivosti si zaznamenáme, měla by se blížit čisté destilované vodě.

2. Měření povrchového napětí vody. Pečlivě vypláchneme a tampónem do sucha vytřeme dvě označené váženky a zvážíme je. Odstraníme vzduchové bubliny mezi

kohoutem vodivostní nádobky a koncem kapiláry. Nastavíme výpustní kohout vodivostní nádobky tak, aby se kapky odkapávající z konce kapiláry dobře počítaly. Přistavíme pod kapiláru první prázdnou váženku a zachytíme 20 kapek vody. Stejný počet zachytíme i do druhé váženky. Váženky s kapkami vody zvážíme. Rozdíl hmotností vody nesmí být horší nežli polovina váhy její kapky tj. cca 0,05g.

3. **Měření specifické vodivosti a povrchového napětí roztoků.** Postupujeme stejně jako v případě měření čisté vody. Do vodivostní nádobky nalijeme cca 60ml zásobního roztoku. Nejprve provedeme měření vodivosti a pak povrchového napětí. Každý následující roztok si pak pro další měření připravíme následujícím způsobem. Z vodivostní nádobky odpipetujeme 40ml roztoku a v čisté a suché kádince jej smísíme s 20ml vody (zředění na 2/3). Zbývající obsah ve vodivostní nádobce vypustíme a nahradíme jej bez vyplachování nově připraveným roztokem, jehož vodivost a hmotnost 20-ti kapek opět změříme (obvyklou chybou je špatné spočítání kapek, nebo nedostatečné vysušování váženek). Ředěním na 2/3 postupně získáme data pro 12 různých koncentrací.
4. **Měření v blízkosti kritické micelární koncentrace.** Z naměřených experimentálních výsledků pro povrchové napětí odhadneme (viz **OBRÁZEK 1**), mezi kterými již měřenými koncentracemi leží kritická micelární koncentrace. Připravíme roztok o této koncentraci a změříme jeho vodivost i dvakrát hmotnost 20-ti kapek.
5. **Určení Kraftova bodu.** Roztok použitý v bodě 4. přelejeme do zkumavky, vložíme teploměr. Zkumavkou mícháme v kádince s ledovou tříští. V okamžiku objevení krystalů si pojmenujeme teplotu na teploměru.



PROTOKOL: **Tabulka 1:** hodnoty koncentrace c , $c^{1/2}$, naměřené specifické vodivosti κ a molární vodivosti Λ . **Graf 1:** závislosti Λ na $c^{1/2}$. **Dále:** tabelovaná hodnota povrchového napětí vody γ^0 , hmotnost prázdných váženek a 20-ti kapek vody.

Tabulka 2: hodnoty c , průměrné hmotnosti 20-ti kapek roztoků, povrchové napětí γ roztoků. **Graf 2:** závislosti γ na c . Ze zlomů na obou křivkách odečteme kritickou micelární koncentraci a výsledky porovnáme. Uvedeme teplotu a složení odpovídající Kraftovu bodu.