


## Potenciometrie

Měření potenciálu elektrody v bezproudovém stavu (žádný elektrodový děj)

Elektroda – vodič I. třídy (kov) ponořený do vodiče II. třídy (elektrolyt)  
krátkodobý elektrodový děj – ustavení rovnováhy – zastaví se




$$E = E_0 + \frac{RT}{nF} \cdot \ln \left( \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}} \right) = E_0 + \frac{2,3RT}{nF} \cdot \log \left( \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}} \right) = E_0 + 0,059V/n \cdot \log \left( \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}} \right)$$

pojem  $E'$  pro nestandardní podmínky


### **Měření potenciálu**

diference vztažená ke standartu  $-2\text{H}^+/\text{H}_2 = 0$  (konvence)  
referenční elektrody


$$U = E_{\text{ref}} - E_{\text{H}^+/\text{H}_2} \quad (6.13)$$



Obr. 6.3 Měření pH vodíkovou elektrodou  
 $E_1$  – vodíková elektroda,  $E_2$  – kalomelová elektroda




Obr. 6.1 Poggendorffova kompenzační metoda  
 $U_A$  – napětí olověného akumulátoru,  $U_x$  – měřené rovnovážné napětí, Westonova článku,  $P$  – potenciometrický drát,  $c$  – smýkavý kontakt,  $G$  – galvanometr,  $K$  – přepínač



Obr. 6.2 Jednoduchý kompenzátor pro měření elektromotorického napěti  
 $P_1$  – potenciometr pro hrubou kompenzaci,  $P_2$  – potenciometr pro jemnou kompenzaci,  $R$  – pomocný rezistor,  $G$  – galvanometr,  $U_A$  – napětí akumulátoru,  $U_x$  – měřené elektromotorické napětí

## Membránové elektrody – ISE



Obr. 7.31 Typy iontově selektivních elektrod

- A – skleněná membránová elektroda:  
 1 – skleněná membrána, 2 – vnitřní kapalinová náplň, 3 – vnitřní referenční elektroda;
- B – elektroda s kapalnou membránou (princip tvorby komplexů, méně iontů):  
 1 – filtrační papír navlhčený iontově selektivním ligandem, 2 – vnitřní roztok, 3 – plášť, 4 – roztok iontově selektivního ligantu, 5 – vnitřní referenční elektroda, 6 – vnitřní trubička;
- C – elektroda s tuhou homogenní membránou (krystalová elektroda):  
 1 – homogenní membrána, 2 – vnitřní roztok, 3 – plášť, 4 – vnitřní referenční elektroda;
- D – elektroda s tuhou heterogenní membránou: 1 – membrána, 2 – vnitřní roztok, 3 – plášť, 4 – vnitřní referenční elektroda


Membrány - tuhé  
 - kapalné





Provedení – standartní, mikroelektrody (napichování buněk)


$$E_m = \frac{R \cdot T}{n \cdot F} \cdot \ln \frac{a_Y(o) + k_{XY} \cdot a_X(o)}{a_Y(i) + k_{XY} \cdot a_X(i)} - \text{konst.}$$

$$k_{XY} = \frac{\mu_X}{\mu_Y} \cdot k_r$$





### Plynové





Obr. 7.33 Bakteriální ISE  
 1 — ISE, 2 — membrána plynové elektrody, 3 — celofánová membrána, 4 — nylonová síťka s baktériemi, 5 — vnitřní elektrolyt plynové elektrody



Obr. 7.32 Průtoková cela s tenkou vrstvou roztoku, který obtéká membránu měrné elektrody  
 M — membrána, E — náplň elektrody, S a J — póly elektromagnetu pro michačku, K — tělisko michačky